

Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS PLATOON DIGITAL

Seite 1

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser KHS Platoon Digital, einer qualitativ sehr hochwertigen Sport- und Outdoor-Uhr. Diese KHS Uhr bietet Ihnen eine Verarbeitungsqualität der Extraklasse, hochwertigste Materialien und Komponenten sowie Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub. Die KHS Platoon Digital bietet Ihnen eine:

- Digitale Zeitanzeige Ortszeit (mit Wochentag und Datum)
- Chronograph / Stoppfunktion (ST) mit Zwischenzeiten (SP) bis 1/100 Sekunde
- 12H oder 24H Anzeigeformat wählbar
- Alarm- und Weckfunktion (AL), täglich und stündlich
- Hintergrundbeleuchtung

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer KHS Platoon Digital sollten Sie die Hinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anweisungen zu Ihrer KHS Platoon Digital.

Ortszeit Anzeige

Ihre KHS Platoon Digital zeigt im Standard den ersten Anzeigemodus, die eingestellte Ortszeit, an. Die Anzeige lässt sich im 12H- oder 24H-Modus einstellen. Die Taste S4 schaltet die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden ein.

Uhrzeit und Kalender einstellen

Drücken Sie die Taste S3 (MODE | ADJUST) bis der Einstell-Modus angezeigt wird (die Sekundenanzeige blinkt). Die Taste S1 (START | STOP) setzt die Sekundenanzeige auf „00“ zurück. Schalten Sie nun mit dem Drücker S2 (SPLIT | RESET) durch die verschiedenen Anzeigeelemente und wählen Sie so das Element aus, welches Sie einstellen möchten. Die Anzeigeelemente werden wie folgt nacheinander angewählt:

Stunde -> Minute -> Monat -> Tag -> Wochentag -> Sekunde.

Die Einstellung des jeweilig angewählten Anzeigeelements erfolgt jeweils mit dem Drücker S1.

Chronograph | Stoppuhr

Wählen Sie mit dem Drücker S3 (MODE | ADJUST) den Chronographen- / Stoppuhr-Modus aus. Starten Sie mit dem Drücker S1 (START | STOP) die Zeitmessung. Ein erneutes Betätigen des Drückers stoppt die Zeitmessung. Die Taste S2 (SPLIT | RESET) setzt die gemessene Zeit zurück.

Drücken Sie die Taste S2 (SPLIT | RESET) während einer laufenden Zeitmessung, um die Messung zu splitten. Der Indikator „SP“ erscheint im oberen Bereich des Displays. Mit erneuter Betätigung von S2 wird die Zeitmessung fortgeführt. S1 beendet die Zeitmessung. Um die Gesamtzeit anzuzeigen, beenden Sie die Zeitmessung mit S1 (START | STOP) und betätigen Sie S2. Ein zweiter Druck auf S2 setzt die Gesamtzeit zurück.

Hinweis:

Betätigen Sie während einer laufenden Zeitmessung den Drücker S3, um zur Ortszeit Anzeige zurückzukehren. Die Zeitmessung läuft weiter. Mit S3 können Sie jederzeit zur laufenden Zeitmessung zurückkehren, diese splitten, anhalten, erneut starten oder die Gesamtzeit anzeigen lassen.

Tasten und Anzeigemodi

- Drücker:
S1 – „Start/Stop“
S2 – „Runde/Zurücksetzen“
S3 – „Modus | Anpassen“
S4 – „Licht“

Die Uhr hat 4 Anzeigemodi:
Ortszeit,
Chronograph / Stoppuhr (ST),
Alarm- bzw. Weck-Funktion (AL) und
den Einstellungsmodus.



Betätigen Sie den Drücker S3 einmal um von einer Anzeige zur nächsten zu wechseln. Wenn in einem Einstellmodus für 1-2 Minuten keine Eingabe erfolgt, speichert die Uhr automatisch die eingegebenen Daten und verlässt den Einstellmodus.

Uhrzeit und Kalender einstellen | Fortsetzung

Um zwischen dem 12H- und 24H-Anzeigemodus zu wechseln, betätigen Sie wiederholt S1, bis im unteren Bereich „H“ (24H-Anzeige), „P“ (12H-Anzeige) oder „A“ (12H-Anzeige) erscheint und stellen Sie dann die gewünschte Uhrzeit ein.

Hinweis:

Das Betätigen des Drückers S1 im Einstell-Modus „Sekunde“ setzt die Sekundenanzeige auf „00“ zurück, wenn sich die Sekundenanzeige zwischen „00“ und „29“ befindet. Zeigt die Sekundenanzeige „30“ bis „59“ an, wird die Sekunde auf „00“ zurückgesetzt und „1“ zur Minutenanzeige hinzu addiert.

Hinweis:

Der Wochentag wird nicht automatisch in Übereinstimmung mit dem Datum gesetzt. Bitte achten Sie darauf, den Wochentag separat korrekt einzustellen.

Betätigen Sie die Taste S3 (MODE | ADJUST) um den Einstell-Modus zu beenden.

Alarm | Weckfunktion

Wählen Sie mit dem Drücker S3 (MODE | ADJUST) den Alarm-/Wecker-Modus aus. Aktivieren Sie mit wiederholtem Druck auf S1 (START | STOP) nacheinander den Alarm und den stündlichen Signalton. Im unteren Bereich erscheint jeweils das Symbol für den Alarm (AL) und den stündlichen Signalton (CH). Wiederholtes Betätigen des Drückers S1 deaktiviert nacheinander Alarm und Signalton. Die jeweils aktive Funktion wird durch das eingeblendete Symbol angezeigt.

Zum Einstellen der Alarmzeit, betätigen Sie den Drücker S2 („Stunde“ blinkt). Stellen Sie nun zunächst die gewünschte Stunde mit dem Drücker S1 ein. Mit S2 wechseln bestätigen Sie die „Stunde“ („Minute“ blinkt). Stellen Sie die „Minute“ ebenfalls mittels dem Drücker S1 auf die gewünschte Zeit ein. Verlassen Sie den Einstellmodus mit S3 (MODE | ADJUST).

Hinweis:

Die Anzeige der Alarmzeit richtet sich nach dem eingestellten Format der Zeitanzeige (12H- oder 24H Zeitformat).

Alarm | Weckfunktion | Fortsetzung

Der Alarmton dauert 20 Sekunden lang an und schaltet sich danach selbstständig ab. Während der Alarm ertönt, drücken Sie den Drücker S1 oder S2 um den Signalton abzubrechen. Betätigen Sie während eines Alarms den Drücker S3, um den SNOOZE-Modus einzuschalten (blinkt). Der Alarm ertönt in diesem Fall exakt 5 Minuten später erneut. Sie können den SNOOZE-Modus beliebig oft wiederholen, indem Sie während des Signals den Drücker S3 betätigen.



Wasserdichtigkeit

Ihre KHS Platoon Digital ist bis 10 Bar wasserdicht. Aus diesem Grund eignet sich Ihre KHS Platoon Digital natürlich auch zum Schwimmen, Baden, Autowaschen, Händewaschen oder sonstigem normalen Wasserkontakt. Die Uhr ist jedoch nicht zum Tauchen geeignet.

Um die Wasserdichtigkeit Ihrer KHS Platoon Digital zu erhalten, lassen Sie bitte alle Dichtungen und auch das Uhrenglas regelmäßig von einem Fachmann (Uhrmacher) überprüfen. Wir raten Ihnen dazu, dies alle 2 Jahre (z.B. direkt bei dem von uns empfohlenen Batteriewechsel) durchführen zu lassen.

Bringen Sie Ihre KHS Platoon Digital niemals mit Chemikalien in Berührung. Um die volle Gebrauchsfähigkeit lange zu erhalten, sollten Sie Ihre KHS Platoon Digital keinen extremen Temperaturen oder starken Erschütterungen aussetzen.

WICHTIG: Die Drücker der Uhr dürfen nicht betätigt werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder noch nass ist. Nach einer Verwendung in Salzwasser sollten Sie die Uhr gründlich mit Süßwasser abspülen und anschließend vollständig trocknen lassen.

Batterie

Diese KHS Platoon Digital besitzt ein Digitaluhrwerk und wird von einer Batterie gespeist, ein Aufziehen ist nicht erforderlich. Die Batterielebensdauer beträgt laut Uhrwerkhersteller je nach Typ mindestens 24 Monate mit einer Gangabweichung von nur $\pm 0,66$ Sekunden am Tag. Sie müssen lediglich Uhrzeit und Datum einstellen.

Da die Batterie ab Werk zur Überprüfung der Funktionen des Uhrwerks eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer durch Lagerzeiten der Uhr weniger als die angegebene Dauer betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie möglichst immer sofort ausgewechselt werden, um eine eventuelle Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem autorisierten KHS Fachhändler auswechseln lassen.


WICHTIG: Auch wenn der Uhrwerkhersteller eine Batterielebensdauer von mindestens 24 Monaten für das in dieser KHS Platoon Digital verbaute Digitaluhrwerk angibt, raten wir Ihnen hiermit ausdrücklich dazu, die Batterie spätestens alle 12 bis 18 Monate austauschen zu lassen! Sie verhindern damit ein eventuelles Auslaufen der Batterie, welches eine Reparatur bzw. den Wechsel des kompletten Uhrwerks zur Folge hätte.

Batterie | Fortsetzung

VORSICHT: Entnehmen Sie die Batterie nicht selber aus der Uhr. Sollte es trotzdem erforderlich werden, die Batterie zu entnehmen, halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Sollte die Batterie verschluckt werden, muss SOFORT ein Arzt aufgesucht werden.

Die Batterie darf niemals geöffnet, kurzgeschlossen oder in ein Feuer geworfen werden, weil sie sonst platzen, sich stark erhitzen oder ein Feuer verursachen kann.

VORSICHT: Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden. Durch den Versuch kann ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit oder eine Beschädigung der Batterie verursacht werden.



Batterien und alle weiteren elektronischen Uhrenbestandteile gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern müssen entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenn Sie Ihre KHS Platoon Digital entsorgen lassen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem KHS Fachhändler oder mit dem für Sie zuständigen KHS Service Center auf.

Notizen

KHS Gewährleistung für Europa

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.
In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

KHS übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien, Armband, Gehäuse) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs und der ausgefüllten Gewährleistungskarte das Produkt unter Verwendung von Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/ Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen und der ausgefüllten Gewährleistungskarte, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des KHS SERVICE schicken. Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, dass Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muss das Produkt in der Originalverpackung/im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde;
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde;
- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem KHS SERVICE CENTER durchgeführt wurde;
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind;
- (5) Der Kaufnachweis und die ausgefüllte Gewährleistungskarte bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird; oder
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

WEDER DIESE GEWÄHRLEISTUNG, NOCH IRGEND EINE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG UND/ODER GARANTIE, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ZUGESAGT ODER GESETZLICH ODER ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, EINSCHLIESSLICH EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER BEDINGUNG HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, HABEN ÜBER DIE HIER ANGELEGEBENE GEWÄHRLEISTUNGSZEIT HINAUS GÜLTIGKEIT. ES WIRD KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN FÜR UNVORHERGESEHENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DER SCHÄDEN, DIE SICH ALS KONSEQUENZ DER UNGENAUIGKEIT, ODER DER MATHEMATISCHEN UNGENAUIGKEIT DES PRODUKTS ODER AUS DEM VERLUST VON GESPEICHERTEN DATEN ERGEBEN. IN EINIGEN STAATEN ODER HOHEITSGEBIETEN SIND KEINE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH UNVORHERGESEHENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG EINER HAFTBAREN PARTEI IM TODESFALL ODER BEI KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER FAHRLÄSSIGKEIT DIESER PARTEI, ZULÄSSIG. DAHER GELTEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN DIESEN FÄLLEN FÜR SIE NICHT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG SICHERT IHNEN BESONDERE RECHTE ZU UND SIE HABEN UNTER UMSTÄNDEN AUCH NOCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT ODER VON HOHEITSGEBIET ZU HOHEITSGEBIET ODER VON LAND ZU LAND VARIIEREN. KEIN PUNKT IN DIESER GEWÄHRLEISTUNG HAT EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICH ZUGESICHERTEN RECHTE.

VIelen DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON KHS ENTSCHEIDEN HABEN.

Bei auftretenden Problemen an Ihrem KHS Produkt wenden Sie sich bitte an das KHS SERVICE CENTER oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

User's Manual | Warranty

KHS PLATOON DIGITAL

Page 1

Congratulations

We would like to congratulate you on having purchased this KHS Platoon Digital, which is a high-quality sports- and outdoor-watch. This Platoon Digital watch offers you high-calibre precision with highest-quality materials and components as well as a ruggedness against shocks, variations in temperatures, water and dust.

The KHS Platoon Digital performs the following functions:

- digital time indication home time (with weekday and date)
- chronograph / stopp watch functions (ST) with split timer (SP) up to 1/100 second
- 12 or 24 hour indication
- alarm and chime (AL), daily and hourly
- background illumination

To ensure that your KHS Platoon Digital operates with perfect precision for many years to come, we advise you to pay very careful attention to the information provided in this user manual. Please read the instructions pertaining specifically to your KHS Platoon on the following pages.

Buttons and Display Modes

Buttons:

- S1 – „Start/Stop“
- S2 – „Split | Reset“
- S3 – „Mode | Adjust“
- S4 – „Light“

The watch has 4 display modes:
home time,
chronograph / stop watch (ST),
alarm / chime (AL) and
the setting display mode.



Push button S3 once to change from one display mode to another. In any setting mode, if there is no key manipulation for approximately 1-2 minutes, the watch will automatically save the entered data and exit the setting mode.

Home time display

Your KHS Platoon Digital shows your set home time in the standard first display mode. The time indication can be changed from a 12 hour to a 24 hour indication. The button S4 activates the background illumination for 3 seconds in every display mode.

To set the time and calendar

Push button S3 (MODE | ADJUST) until the setting mode is displayed (the seconds digits blink). The button S1 (START | STOP) resets the seconds indication back to „00“. You can now toggle between the different indication elements by pressing S2 (SPLIT | RESET) repeatedly to choose the digits you want to adjust (the active element blinks).

The display elements are selected in the following order:

Hour -> Minute -> Month -> Day -> Weekday -> Second.

You can now adjust the selected display element by pressing S1 until set correctly.

To set time and calendar | Continuation

To toggle between the 12 hour and 24 hour indication mode, while in setting mode, select the hour display element and press S1 repeatedly, until the indication shows „H“ (24h indication), „P“ (12h indication) or „A“ (12h indication). Now set the correct time.

Note:

Pressing the button S1 while „seconds“ are selected in setting mode will reset the seconds digits to „00“ if the current second indication ranges between „00“ and „29“.

If the second indication ranges between „30“ and „59“, pushing S1 will reset the seconds to „00“ and add „1“ to the minutes indication.

Note:

Weekdays are not automatically set matching the set date. Please be careful to set the correct weekday corresponding to the set date separately.

To exit the setting mode, press the button S3 (MODE | ADJUST).

Chronograph | Stop watch

Using S3 (MODE | ADJUST), select the chronograph / stop watch mode. Start counting by pushing S1 (START | STOP). Pushing S1 again stops the current counting. The button S2 (SPLIT | RESET) resets the chronograph to zero.



To split a running counting, press S2 (SPLIT | RESET). „SP“ will be indicated in the upper display area. By pressing S2 again, counting will be resumed. S1 stops the counting. To show the total counting time, stop the current counting by pressing S1 (START | STOP), followed by pressing S2. Pressing S2 a second time will reset the total time to zero.

Note:

While the chronograph is running, push S3 to go back to home time indication. The current chronograph counting will continue in the background. Use S3 to change back to the chronograph mode at any time and split, stop, start over or show the total time, as regular.

Alarm | Chime

Press button S3 (MODE | ADJUST) until the alarm/chime setting mode is displayed.

By pressing S1 (START | STOP) repeatedly, the alarm and the hourly chime will be selected consecutively. In the lower display area, the symbols for the alarm () and/or the hourly chime () will be displayed.

By pressing S1 repeatedly, the alarm and chime will be consecutively deactivated and re-activated. Currently active functions are indicated by the displayed symbols.

To set a daily alarm, while in alarm/chime setting mode, push button S2 („hour“ blinks). Set the desired hour for your alarm by pressing S1 until set correctly. Press S2 to confirm and toggle to setting the minutes („minute“ blinks). Set the desired minutes using button S1 accordingly. Exit the alarm setting mode by pressing S3 (MODE | ADJUST).

Note:

The indication of the alarm time is displayed according to the currently set format of hour indication (12h or 24h indication).

Alarm | Chime | Continuation

The alarm tune continues for 20 seconds and then shuts off by itself. While the alarm is ringing, press either button S1 or S2 to stop the tune. While the alarm is ringing, press button S3 to activate the SNOOZE mode (AL blinks). By doing so, the alarm will stop and ring again exactly five minutes later. You can reactivate the SNOOZE mode as often as desired by simply pressing S3 while the alarm is ringing again.

Watertightness

Your KHS Platoon Digital is watertight up to 10 ATM. For that reason, your watch is suited, of course, for swimming, bathing, car washing, hand washing or any other contact with water, but the watch is not suitable for diving.

To make sure that your KHS Platoon Digital remains watertight, we recommend you to take it to an authorised KHS dealer to have them check all the seals and the crystal periodically. We also advise you to have the battery replaced every 2 years.

Do NOT allow your KHS Platoon Digital to come in contact with chemicals. In order to ensure that your watch remains fully functional for a long time, you should protect your watch from extreme temperatures and vibrations.

IMPORTANT: Make sure that the push buttons are not actuated, when the watch is immersed in water or still wet. After use in saltwater, you should rinse your watch thoroughly using freshwater and then allow it to dry completely.

Battery

This KHS Platoon Digital possesses a high-quality digital movement that is battery powered in such that winding is not necessary. According to the movement's manufacturer, the battery should last 24 months with a rate variation of just approx. ± 0.66 seconds a day. You only have to set the time and date.

Since the battery is installed by the manufacture to check the functionality of the movement, its expected useful life may be less than cited due to time in storage. If the battery is discharged, it should always be replaced as soon as possible in order to prevent any possible battery leakage. We recommend that you have the battery replaced by an authorised KHS dealer.


IMPORTANT: Even though the manufacture of the movement cites a service life of up to 24 months for the digital movement installed in this KHS Platoon Digital, we would advise you to have the battery replaced every 12 to 18 months! Doing so ensures that there is no possible battery leakage, which could result in requiring the entire movement to be repaired or replaced.

Battery | Continuation

CAUTION: Do not take the battery out of your watch on your own. If it should be necessary to remove the battery, make sure that it is out of reach of children. Seek medical attention immediately if the battery is swallowed.

Never short-circuit, open or expose the battery to heat or throw into fire, since it could otherwise explode, overheat or cause a fire.

CAUTION: The battery cannot be recharged. Attempting to recharge it may result in battery acid leaking or damage to the battery.



Batteries and all other electronic watch components do not belong in normal household waste and, thus, must always be disposed of within the framework of existing legislation. If you want to dispose of your KHS Platoon Digital, please contact your KHS authorised dealer or your relevant KHS Service Center.

Notes

KHS Warranty in Europe

THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY FOR PRODUCTS PURCHASED IN EUROPE.
For other countries, please contact the store where the item was purchased.

This KHS product, except consumables or articles with limited resistance (e.g. battery, band, case), is warranted to the original purchaser to be free from defects of quality at the time of delivery for a period of two years from the date of purchase („warranty period“). During the warranty period, and upon proof of purchase and filled warranty card, the product will be repaired using replacement or reconditioned parts, or the product will be replaced with the same or a similar replacement or reconditioned model, within a reasonable period of time.

To obtain these warranty services, please take or send the product, with a copy of your sales receipt or other proof of purchase and filled warranty card that shows the date of purchase, to a member of the KHS SERVICE (see contact details) or the store where purchased. There will be no charge for parts or labour to you for valid warranty services. Due to the possibility of damage or loss during shipping it is recommended when sending the product in for service that the product is packed securely and the sending is insured, return receipt requested.

The customer shall NOT have any claim under this warranty for repair or adjustment expenses if:

- (1) The problem is caused by improper, rough or careless treatment;
- (2) The problem is caused by a fire or other natural calamity;
- (3) The problem is caused by improper repair or adjustment made by anyone other than a KHS service centre;
- (4) The case, band, glass or battery is damaged or worn;
- (5) The proof of purchase and filled warranty card is not presented when requesting service; or
- (6) The warranty period has expired.

NEITHER THIS WARRANTY NOR ANY OTHER WARRANTY OR GUARANTEE, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE WARRANTY PERIOD. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM INACCURACY OR MATHEMATICAL INACCURACY OF THE PRODUCT OR LOSS OF STORED DATA. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AGES, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION BY A PARTY OF LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THAT PARTY'S NEGLIGENCE, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS SHALL NOT APPLY IN SUCH CASES. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, JURISDICTION TO JURISDICTION, OR COUNTRY TO COUNTRY. NOTHING IN THIS WARRANTY AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS.
THANK YOU FOR CHOOSING A KHS PRODUCT.

If you have any problems with this product, please contact a KHS Service Centre or the store where purchased.